



Orologio Walkie Talkie

MBS-WW1 "Cricket"

MANUALE D'USO





Grazie per avere acquistato un prodotto della MBS srl !!

Prima dell' utilizzo del prodotto si prega di leggere attentamente il presente manuale.



1) Accensione / spegnimento della funzione “Walkie Talkie”

Premere e mantenere premuto il pulsante sul lato destro dell’orologio per 2 secondi finché non emetterà un “beep” .

Se sul display compare la scritta “PTT” significa che la funzione walkie talkie è abilitata.

Se sullo schermo non appare la scritta “PTT” vuol dire che l’ orologio è in modalità standby (risparmio energetico) e non sarà possibile ricevere comunicazioni via radio; sul display apparirà esclusivamente l’ora corrente e l’ indicazione della carica della batteria.

2) Impostazioni

Quando l’orologio è in modalità walkie talkie sarà possibile entrare nel menu facendo una leggera pressione su pulsante destro dell’orologio.

Per uscire sarà sufficiente fare una pressione sul pulsante “PTT” sull’orologio.

- 1) Prima pressione: con la prima pressione del pulsante destro sarà possibile selezionare il **CANALE** dell’orologio. Il primo numero a sx lampeggerà, con i pulsanti cursore dx e sx si sceglie il numero desiderato. Per andare nel passaggio successivo premere nuovamente il pulsante dx dell’ orologio. Per uscire preme “PTT” sul display.
- 2) Seconda pressione: con la seconda pressione sarà possibile scegliere il codice **CTCSS** desiderato da assegnare ai collaboratori. Il numero a dx lampeggerà, con i pulsanti cursore dx e sx si sceglie il numero desiderato (esempio: se si devono chiamare tre collaboratori tutti insieme, si darà loro lo stesso numero di canale e di **CTCSS**. Se si vuole avere un contatto singolo con ognuno di loro, si farà lo stesso numero di canale per tutti ma **CTCSS** diverso per ognuno).
- 3) Terza pressione: con la terza pressione del tasto destro sarà possibile variare il **VOLUME** di ascolto delle comunicazioni da 1 a 8 (max).
- 4) Quarta pressione: con la quarta pressione del menù sarà possibile selezionare il **VOICE CONTROL**. Il valore 0 indicherà l’assenza del voice control, 3(valore massimo) indica un’alta sensibilità al voice control che ci permetterà di effettuare comunicazioni senza premere il pulsante “PTT” .
- 5) Quinta pressione: con la quinta pressione sarà possibile impostare l’ **ora**.
- 6) Sesta pressione: con la sesta pressione sarà possibile impostare i **minuti**.
- 7) Settima pressione: sarà possibile impostare una **SVEGLIA** sull’orologio. Il segno “-“ indicherà che la sveglia è disabilitata, per abilitarla premere sul tasto cursore facendo



apparire il segno “y”; in questo caso la sveglia sarà attiva e si potrà procedere con l’ impostazione dell’ ora e dei minuti con ulteriori pressioni sul tasto destro dell’ orologio.

3) Specifiche tecniche:

- 1) canali: 22
- 2) voltaggio: DC 3.7V
- 3)capacità batteria: 500 mAh
- 4) dimensioni: 46mm * 42mm * 14 mm
- 5) peso: 65g
- 6) potenza: <2w
- 7) Frequenza: 400-470MHz