Sistema di chiamata clienti mod. MBS-CQ5

Manuale d'uso

Principali caratteristiche:

1. I dischi sono impilati sulla base di ricarica per recupero dello spazio sul punto cassa;
2. Milioni di gruppi di codifica impediscono ai sistemi di paging vicini di interferire con la comunicazione;
3. La tastiera a sfioramento ha una funzione di trasmissione ma anche di ricetrasmissione;
4. **L' accensione/spegnimento di tutto il Sistema avviene con un semplice tocco con il palmo della mano sulla tastiera;**
5. Facile e veloce codice infrarosso integrato per la configurazione e per la programmazione;
6. Possono essere associati fino a 9999 dischi;
7. Design modern ed elegante, waterproof, super sottile e compatto con cerchio in gomma di protezione, spessore super sottile di soli 11 mm;
8. Durata della batteria in standby 36 ore circa con prevenzione del sovraccarico;
9. Range: 1500m (all' aria aperta);
10. Una base di ricarica supporta max 20 pager, si possono utilizzare più soluzioni, esempio kit di 20, 15, 10, etc.

NOTE IMPORTANTI:

1. **Per Accendere il Sistema** (tastiera e dischi), coprire con il palmo della mano la tastiera (almeno 12 tasti contemporaneamente e per minimo 2 secondi) fino a visualizzare sul display "On". Ovviamente i dischi devono essere inseriti sulla base di ricarica collegata alla tastiera, altrimenti non si accenderanno da remoto.

2. **Per Spegnere il Sistema** bisogna fare le seguenti operazioni:

   a. **PREMERE IL TASTO "MENU",** sul display appariranno delle linee "-.-.-.-" ;
   b. **digitare sulla tastiera tre volte il numero "0";**
   c. **confermare premendo il tasto "CHIAMATA CLIENTI" due volte in rapida successione**:

3. Premere il TASTO MENU per le impostazioni del sistema; il tasto ENTER per entrare o confermare; il tasto USCITA/INDIETRO per ritornare al menu precedente ed il tasto CHIAMATA CLIENTI per richiamare il disco;
4. Per cambiare le impostazioni F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9 di cui di seguito vedrete I significati e dopo aver scelto il numero desiderato, premere il TASTO ENTER per Entrare o Confermare.
5. Durante il setting, per uscire ed entrare in modalità standby, premere il tasto USCITA/INDIETRO fino ad entrare nella modalità standby (**VEDI PROCEDIMENTI SUCCESSIVI**).

Funzioni della tastiera:

Figura 1

FUNZIONAMENTO:

Collegare la tastiera alla corrente elettrica, sul display appaiono una serie di numeri da 0000, 1111, … a 9999 dopo di che appare la schermata come alla figura 2. Collegare quindi la base di ricarica con i dischi impilati ed il sistema sarà pronto per il funzionamento.

Figura 2

COME RICHIAMARE UN DISCO:

Una volta dato un disco ad un cliente, per richiamarlo è sufficiente digitare il numero del disco e premere il tasto CHIAMATA CLIENTI. Successivamente, per cancellare il numero, premere il tasto USCITA/INDIETRO.

COME ENTRARE NEL MENU PER LE IMPOSTAZIONI DI SISTEMA:

Premere il TASTO MENU, sul display appariranno le seguenti linee "_._._._." Immettere quindi la password che è "5678" ed il menu entrerà nella funzione F1 (si può passare da F1 a F9 attraverso i tasti "+" e "-" sulla tastiera).

1) **F1: Come programmare I numeri dei dischi (Codice Infrarosso)**

Per prima cosa inserire tutti i dischi da programmare sulla base di ricarica e collegare l' alimentazione. Premere il TASTO MENU e sul display apparirà la scritta "F.1._._." (vedi figura 3):

Figura 3

Premere il TASTO ENTER, sul display appariranno delle linee "-.-.-.-." (vedi figura 4):

Figura 4

Digitare il numero desiderato sulla tastiera e premere il tasto CHIAMATA CLIENTI, sul display appariranno I seguenti simboli "X.X.X.X." con "sfarfallio", prendere il disco ed avvicinare il punto indicato nella foto seguente



al ricevente sulla tastiera (VEDI FOTO FUNZIONI DELLA TASTIERA IN PRIMA PAGINA) a circa 40mm; il disco lampeggerà e si ascolteranno 3 beep. A questo punto il disco è programmato. Nel caso non dovesse avvenire la programmazione è perchè il disco è scarico. Posizionare il disco sulla base di ricarica per alcuni secondi e ripetere la procedura.

Per programmare più dischi, se sul display appaiono ancora i simboli **"X.X.X.X." con sfarfallio**, premere il tasto USCITA/INDIETRO; se appaiono I simboli **"X.X.X.X." senza sfarfallio**, si possono immettere altri numeri ed operare come al paragrafo precedente.

2) **F2: Toni di avviso: 0=OFF, 1=basso, 2=medio, 3=alto (Default)**

Quando si entra nel menu e sul display appare F1 (vedi figura 3), passare alla funzione F2 premendo il tasto 2 o con i segni "+" e "-"; quindi premere il TASTO ENTER, sul display apparirà, unitamente a F2, il numero 3 (vedi figura 5):

Figura 5

Quindi, per modificare l' intensità del tono, premere "0", "1" o "2", successivamente premere il TASTO ENTER per confermare. Se necessario, premere il tasto USCITA/INDIETRO più volte per tornare alla figura 2.

3) **F3: Luce lampeggiante: 0=OFF, 1=basso, 2=medio, 3=alto(Default)**

Quando si entra nel menu e sul display appare F1 (vedi figura 3), passare alla funzione F3 premendo il tasto 3 o con i segni "+" e "-"; quindi premere il TASTO ENTER, sul display apparirà, unitamente a F3, il numero 3 (vedi figura 6):

Figura 6

Quindi, per modificare l' intensità del tono, premere "0", "1" o "2", successivamente premere il TASTO ENTER per confermare. Se necessario, premere il tasto USCITA/INDIETRO più volte per tornare alla figura 2.

4) **F4: Vibrazione: 0=OFF, 1=basso, 2=medio, 3=alto(Default)**

Quando si entra nel menu e sul display appare F1 (vedi figura 3), passare alla funzione F4 premendo il tasto 4 o con i segni "+" e "-"; quindi premere il TASTO ENTER, sul display apparirà, unitamente a F4, il numero 3 (vedi figura 7):

Figura 7

Quindi, per modificare l' intensità del tono, premere "0", "1" o "2", successivamente premere il TASTO ENTER per confermare. Se necessario, premere il tasto USCITA/INDIETRO più volte per tornare alla figura 2.

5) **F5: Allarme fuori campo: 00-30 minuti, default: 00 (chiuso)**

Quando si entra nel menu e sul display appare F1 (vedi figura 3), passare alla funzione F5 premendo il tasto 5 o con i segni "+" e "-"; quindi premere il TASTO ENTER, sul display apparirà, unitamente a F5, il numero 00 (vedi figura 8):

Figura 8

Quindi immettere un numero compreso da 00 a 30, successivamente premere il TASTO ENTER per confermare. Se necessario, premere il tasto USCITA/INDIETRO più volte per tornare alla figura 2.

6) **F6: Durata temporale di beep, vibrazione e luci: 00 (nessun limite) oppure 5-99 secondi, default: 10 secondi**

Quando si entra nel menu e sul display appare F1 (vedi figura 3), passare alla funzione F6 premendo il tasto 6 o con i segni "+" e "-"; quindi premere il TASTO ENTER, sul display apparirà, unitamente a F6, il numero 10 (vedi figura 9):

Figura 9

Quindi immettere il numero 0 o qualsiasi numero compreso tra 5 e 99, successivamente premere il TASTO ENTER per confermare. Se necessario, premere il tasto USCITA/INDIETRO più volte per tornare alla figura 2.

7) **F7: Conto alla rovescia: 00-99 minuti, default: 00 (chiuso)**

Quando si entra nel menu e sul display appare F1 (vedi figura 3), passare alla funzione F7 premendo il tasto 7 o con i segni "+" e "-"; quindi premere il TASTO ENTER, sul display apparirà, unitamente a F7, il numero 00 (vedi figura 10):

Figura 10

Quindi immettere qualsiasi numero compreso tra 0 e 99, successivamente premere il TASTO ENTER per confermare. Se necessario, premere il tasto USCITA/INDIETRO più volte per tornare alla figura 2.

8) **F8: Password: Password di default: 5678, Admin Password: 8421**

Per cambiare la password seguire la seguente procedura. Quando si entra nel menu e sul display appare F1 (vedi figura 3), passare alla funzione F8 premendo il tasto 8 o con i segni "+" e "-"; quindi premere il TASTO ENTER, sul display apparirà, unitamente a F8, il numero 0000 (vedi figura 11):

Figura 11

Inserire la Admin Password 8421 e premere il TASTO ENTER. Quindi inserire la nuova password compresa tra 0000 e 9999 e premere di nuovo il TASTO ENTER per confermare. Si sentirà un beep prolungato. A questo punto la password è confermata. Se necessario, premere il tasto USCITA/INDIETRO più volte per tornare alla figura 2.

9) **F9: Ritorno alle impostazioni di fabbrica**

Quando si entra nel menu e sul display appare F1 (vedi figura 3), passare alla funzione F9 premendo il tasto 9 o con i segni "+" e "-"; quindi premere il TASTO ENTER, sul display apparirà, unitamente a F9, il numero 99 (vedi figura 12):

Figura 12

Premere 00，quindi confermare premendo il TASTO ENTER. Se necessario, premere il tasto USCITA/INDIETRO più volte per tornare alla figura 2.

F10: Ripetitore

Quando si entra nel menu e sul display appare F1 (vedi figura 3), passare alla funzione F.1.0. premendo il tasto "+" ; quindi premere il TASTO ENTER, sul display apparirà …0. (vedi figura 13):

Figura 13

Quindi si innesca un altro trasmettitore rilevante per programmarlo (in modalità Ripetitore, la tastiera a sfioramento funziona come un ricetrasmettitore). Il numero aumenta da 0 a 9999 automaticamente, tanti quanti sono i trasmettitori programmati. La conferma arriva da un doppio segnale acustico. Premere il tasto USCITA/INDIETRO per uscire.

Per cancellare i trasmettitori, durante la programmazione, premere il TASTO MENU per eliminali uno per volta. Se è necessario eliminare tutti i trasmettitori, utilizzare F9 per ripristinare i valori predefiniti di fabbrica.

ALTRI PARAMETRI:

Tastiera touch:
1.Codifica Wireless:1527;
2.Funzionamento:<220mA;
3.Standby:<35mA;
4.Frequenza: 433MHz;
5. Dimensioni: 168*110*H37mm;
6. Peso: 210g;
7. Alimentazione: 9V1A

Disco ricevitore:
1.Tensione di esercizio:DC3.7V (batteria al litio ricaricabile);
2.Frequenza: 433MHz;
3.Standby: <15mA;
4.Funzionamento:<125mA;
5.Dimensioni: D95*H11mm;
6. Peso: 73g each;
7. Alimentazione: 5V5A

MBS srl

Via Cosenza, 5 81030 Succivo (CE)

Tel. +39.0818348051 / 0818342997

email: info@mbs-srl.com web: www.mbs-srl.com