

# **MBS-4000**

#### Selezionatrice di banconote 2 cassetti



#### Prefazione

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto! MBS-4000 è una selezionatrice di banconote multi valuta molto accurata e con un design e una struttura molto performante e senza vibrazioni.

Per usare al meglio la macchina si prega di leggere a fondo questo manuale .

#### Istruzioni di sicurezza

Per evitare di danneggiare la macchina o ferire le persone preghiamo di seguire tutte le precauzioni riportate qui di seguito sul manuale.

#### Simboli di sicurezza

- $\triangle$  questo simbolo indica pericolo per la persona che usa la macchina se ignorato.
- $\triangle$  questo simbolo indica cosa c'è da sapere quando si usa la macchina.
- Questo simbolo indica oggetti proibiti. si prega di leggere attentamente l'istruzione e di non utilizzare mai l'oggetto che è vietato
- questo simbolo indica gli oggetti che devono essere utilizzati.

#### Istruzioni di sicurezza da osservare prima di operare sulla macchina

#### **▲** Attenzione durante l'istallazione.

- △ Quando si posiziona la macchina assicurarsi che sia su un piano livellato e con molto spazio altrimenti la macchina si può rovesciare o danneggiare.
- Non posizionare la macchina vicino all'acqua, nel caso in cui l'acqua entrasse nell'unità potrebbe generare pericoli quali scosse elettriche o danneggiare gravemente la macchina.
- ▲ si prega di non modificare il cavo di alimentazione da soli per evitare di causare danni e scosse elettriche.
- ◎ Si prega di usare un cavo adatto altrimenti il cavo può sovraccaricarsi e incendiarsi.
- ▲ Pericoli durante l'utilizzo.
- Quando la macchina è in funzione non spegnerla, non togliere il cavo di alimentazione o aprire la macchina nel retro .
- △ Quando si pulisce la macchina o sostituiscono delle parti togliere il cavo di alimentazione prima
- $\Delta~$  Quando la macchina è in funzione non toccare i rulli o altre parti in movimento per evitare danni alle mani o altre parti.
- $\triangle$  Quando la macchina non viene utilizzata per un lungo periodo togliere il cavo di alimentazione dalla macchina.
- ▲ Se la macchina fa fumo, si spegne, fa strani rumori o si comporta in modo anomalo si prega di spegnere la macchina, togliere il cavo di alimentazione e contattare il centro assistenza.

# Indice

- 1. Introduzione alle parti principali
- 2. caratteristiche
- 3. specifiche
- 4. introduzione al display principale e ai tasti
- 5. introduzione al menù
- 6. report e stampa
- 7. introduzione alle operazioni
- 8. modalità conteggio
- 9. messaggi d'errore
- 10. codici d'errore e soluzioni
- 11. precauzioni d'uso della macchina
- 12. Manutenzione

# 1. INTRODUZIONI ALLE PARTI PRINCIPALI





MBS srl – via Cosenza, 5 81030 Succivo (CE) Tel. +39.0818348051 email: info@mbs-srl.com web: www.mbs-srl.com

# 2. CARATTERISTICHE

- 1. Rilevazione con IR, UV, MG, MT, CIS.
- 2. Conteggio multi valuta. Le banconote sono riconosciute in tutti e 4 i lati.
- 3. Stampante integrata: può stampare i seriali delle banconote e il report.
- 4. Staker, cassetto di scarto e hopper molto capienti.
- 5. sono disponibili: funziona addizione, funzione lotti, report e stampa.
- 6. Con cinque modalità di conteggio: MIX, SINGLE, FACE, ORIENT, COUNT.
- 7. SOFTWARE AGGIORNABILE VIA USB

voltaggio/frequenza/corrente	100~240V AC, 50/60hz, 500mA
Valuta	Standard: USD,EUR,GBP
Velocità conteggio	800,1000,1200pcs/min (mix mode:800pcs/min)
Capacità hopper	500 pz
Capacità staker	200 pz
Capacità cassetto scarto	Impostabile
Batching rate	1-200 pz
Peso netto	10 kg
Dimensioni	280mm x 280mm x 296mm
Dimenzioni cartone	390mm x 325mm x 400mm

#### 3. SPECIFICHE

# 4. INTRODUZIONE AL DISPLAY PRINCIPALE E AI TASTI

#### 4.1 INTRODUZIONE AL DISPLAY PRINCIPALE

No.	Introduzione	
1	Valuta	
2	Modalità conteggio :	1 2 3 4
	pezzi,faccia,lato,divisione,misto	
3	Add: funzione addizione	EUR MISTO ADD B:
4	Numero lotto	PF77I · 1 ← 6
5	Conteggio manuale/automatico	TOT
6	Conteggio pezzi	101: 50 <i>←</i> 7
7	Totale valorizzato	8 → SCARTO: 0 SN: SB3375795586 🖉 ← 5
8	Numero banconote scartate	2019-12-10 12:54:41
9	Numero seriale	
10	Data	
11	Ora	

#### 4.2 INTRODUZIONE AI TASTI



No.	Tasti	Funzione			
1		1. premere per selezionare le diverse valute			
	[CUR ↓]	<ol> <li>nell'interfaccia menù premerlo per selezionare una scelta diversa</li> </ol>			
		<ol> <li>in alcune impostazioni premere per diminuire di uno. Una pressione prolungata diminuisce costantemente il valore</li> </ol>			
2		1. scelta modalità di conteggio			
	MODE 1	<ol> <li>nell'interfaccia menu premere questo pulsante per scorrere le varie opzioni</li> </ol>			
		<ol> <li>in alcune impostazioni premere questo pulsante per incrementare di uno. una pressione prolungata aumenta costantemente il valore.</li> </ol>			

3	ADD	Premere questo tasto per attivare o disattivare la funzione addizionale.		
4	(+1/+10)	In modalità batch (selezione lotti di conteggio) ,premere per aumentare di 1 , una pressione prolungata incrementa di 10		
5	(BATCH)	<ol> <li>premendo questo pulsante si attiva o disattiva la funzione di selezione lotti di conteggio ( es. se si desidera che la macchina fermi il conteggio ad un numero di pezzi desiderato.) e se premuto di nuovo l'utente può scegliere la quantità tra "100,50,20,10,off".</li> </ol>		
		<ol> <li>Se il display mostra "" significa che la funzione batch è disattivata</li> </ol>		
6	(MENU -	<ol> <li>Premere questo pulsante per entrare nel menù</li> <li>Premere questo pulsante per tornare alla schermata precedente</li> </ol>		
7	( RPT )	Premere questo pulsante per entrare nell'interfaccia report. (la prima pressione serve per mostrare il report totale, la seconda e successive pressioni mostreranno i seriali delle banconote ed il relativo valore)		
8	ERROR	Premere questo pulsante per mostrare i motivi dello scarto delle banconote (banconota sospetta di falso, banconota piegata ecc.).		
9	RESET	1. Premere questo pulsante per salvare e uscire dalle impostazioni		
		<ol> <li>Nell'interfaccia menù premere per confermare</li> <li>Premere questo pulsante per muoversi verso la prossima sezione.</li> </ol>		
10	PRT	Premere questo tasto per stampare il report corrente		

### **5. INTRODUZIONE AL MENU**

Premere il pulsante per entrare nell'interfaccia menù che include 9 voci.

L'utente può muoversi attraverso il menù premendo i pulsanti CUR + e MODE +. Per

confermare una scelta premere il pulsante

- 1. Velocità : velocità conteggio banconote
- 2. Numeri seriali : attivazione/disattivazione lettura dei numeri seriali banconote e black list
- 3. Controlli : livelli sensibilità controlli

- 4. Beep: impostazioni buzzer
- 5. Data/ora: impostazione data e ora
- 6. Aggiornamento : impostazione aggiornamento della macchina (riservata ai tecnici)
- 7. Acquisizione dati : registrare i dati delle banconote (riservato ai tecnici)
- 8. Versione : versione del software installato sulla macchina

8: VERSIONE			
Model: Mainver: Csver: CisID: P-CODE:	MBS-4000 V1.48 3.0 8904AAD87907 FA0A0291911061015		
Version:	Nov 6 2019 10:14:10		

#### 5.1 **VELOCITA'**

Premere Premere la velocità di conteggio.
Premere cur per selezionare la velocità desiderata e confermare con
tornare indietro con il tasto

1:VELO	CITA'	
1:1200	Pz/Min	
2:1000	Pz/Min	
3:800	Pz/Min	

#### **5.2 NUMERI SERIALI**

Premere 🖃 per entrare nell'interfaccia dei numeri seriali e muoversi nel menù attraverso i pulsanti cur e mode . Selezionare "SERIALI OFF" per disabilitare la lettura dei numeri seriali e "SERIALI ON" per attivare la funzione. In "BLACKLIST" si potranno inserire dei numeri seriali i quali saranno scartati dalla macchina. Per tornare indietro premere il pulsante (MENU



#### **5.3 CONTROLLI**

Premere il pulsante per entrare nell'interfaccia e premere ancora il pulsante pe	r
scegliere quale parametro modificare usando i tasti CUR + e MODE +. Dopo aver effettuato le	ē
modifiche premere il pulsante menuta per salvare e tornare al menù precedente.	

3: CONTROLL I					
1:MG:	0	7: IR:	9		
2:DD:	5	8:Auto:	1		
3:DB:	5	9:Scarto:	40		
4:UV:	5				
5:UVwid:	5				
6:Slope:	5				

5.3.1 livello sensibilità MG(magnetico): "MG 0" equivale a disabilitare il rilevamento mg, mentre "mg 9" è il livello massimo. Di default è 5.

5.3.2 livello sensibilità DD(dimensione): " DD 0" equivale a disabilitare il rilevamento DD, mentre "DD 9" è il livello massimo. Di default è 5.

5.3.3 livello sensibilità DB(doppia banconota) : " DB 0" equivale a disabilitare il rilevamento DB ,mentre "DB 9" è il livello massimo. Di default è 5.

5.3.4 livello sensibilità UV(ultravioletti): "UV 0" equivale a disabilitare il rilevamento UV ,mentre "UV 9" è il livello massimo. Di default è 5.

5.3.5 livello sensibilità UV wid: "UV 0" equivale a disabilitare il rilevamento UV, mentre "UV 9" è il livello massimo. Di default è 5.

5.3.6 livello sensibilità SLOPE: "SLOPE 0" equivale a disabilitare il rilevamento SLOPE, mentre "SLOPE 9" è il livello massimo. Di default è 5.

5.3.7 livello sensibilità IR(infrarossi) : "IR 0" equivale a disabilitare il rilevamento IR, mentre "IR 9" è il livello massimo. Di default è 5.

5.3.8 AUTO: questo parametro serve per impostare la modalità di conteggio automatica o manuale. "0" equivale a modalità manuale, "1" equivale a modalità automatica .

#### **5.4 BEEP**

Premere per entrare nell'interfaccia e per scegliere se abilitare o disabilitare il buzzer. Per confermare e tornare indietro premere il tasto



[0]

## 5.5 DATA/ORA

Premere e per entrare nell'interfaccia e e per incrementare e decrescere il valore. Premere nuovamente per passare al prossimo valore finchè il display non mostrerà

"set ok" e quindi sarà possibile tornare all'interfaccia precedente premendo il pulsante



#### **5.8 VERSIONE**

Premere il pulsante per entrare nell'interfaccia che mostra le informazioni riguardanti l'interfaccia utente.



MENU +

#### 6. Report e stampa

6.1 dopo aver contato una mazzetta di banconote premere il pulsante RPT per mostrare il report del conteggio.

6.2 premere RPT di nuovo per mostrare i numeri seriali delle banconote e per cambiare pagina . Premere per tornare indietro all'interfaccia precedente.

6.3 Premere per stampare il report di conteggio.

	PEZZI	VALORE	SER	IALI		01/01
5	1	5	No.	1	50	Sn: \$B3375795586
10	0		No.	2	20	Sn: SF6349453011
20	2	40	No.	3	20	Sn: \$B5407573702
50		50	No.	4	5	Sn: YA3424805189
100	0	0				
200	0					
500	0	0				
TOTALE:	4	95				
2019-12-10	11:07:41					

### 7. INTRODUZIONE ALLE OPERAZIONI

L'utente può selezionare le funzioni di cui ha bisogno. La macchina ha la funzione memoria. Alla riaccensione, la macchina utilizzerà l'ultima modalità usata (fatta eccezione per la funzione ADD)

# 7.1 ACCENSIONE E SPEGNIMENTO

L'utente può accendere e spegnere la macchina tramite l'interruttore posto sul retro.

Nota: la macchina effettuerà un'autoverifica all'accensione, se ci saranno problemi con qualche sensore verrà mostrato sul display il codice di errore relativo al sensore.

### 7.2 CONTEGGIO AUTOMATICO/MANUALE

Premere  $(MENU \rightarrow)$ , selezionare "CONTROLLI" e premere (I). Quindi premere ancora (I) per spostarsi su "Auto" e cambiare il valore tramite i tasti <sup>(CUR +</sup>) e <sup>MODE</sup> ."0" corrisponde a conteggio manuale . "1" corrisponde a conteggio automatico. Per confermare la scelta fatta premere e poi

Nota. Nella modalità "auto" se le banconote sono molto vecchie, usurate o "spiegazzate", il sensore farà fatica a leggere la presenza delle banconote.

# **7.3 FUNZIONE ADDIZIONALE**

Premere il tasto ADD per abilitare o disabilitare la funzione. Quando il display mostra "ADD" significa che la funzione addizionale è abilitata e pertanto si possono addizionare vari conteggi ed avere un unico totale alla fine. Risulta molto utile quando vi è la necessità di contare un grande numero di banconote superiore alla capienza dello stacker > 200 pz.

La funzione "ADD" può funzionare contemporaneamente alla funzione batch.

# 7.4. FUNZIONE BATCH

Premere il pulsante BATCH per abilitare o disabilitare la funzione.

Per impostare il numero di banconote desiderato, premere nuovamente il tasto (BATCH) oppure il tasto (+1/+10).

# 8.MODALITA' DI CONTEGGIO

L'utente può scegliere la modalità di conteggio di cui necessita tramite il tasto MODE t. Le modalità sono le seguenti: PEZZI,FACCIA,LATO,DIVIS,MISTO. Durante il conteggio se lo stacker o il cassetto degli scarti sarà pieno la macchina fermerà il conteggio e mostrerà un messaggio di errore, e ripartirà solo quando le banconote saranno rimosse.

# 8.1 MODALITA' PEZZI

In questa modalità verrà contato solo il numero di banconote inserite e non valorizzate.

Con questa modalità, è possibile contare i ticket disabilitando, però, tutti i controlli anti contraffazione.

# 8.2 MODALITA' FACCIA

Con rilevamento IR,UV,MG, valore, e valorizzazione totale.

In questa modalità la macchina canalizzerà tutte le banconote con la stessa "faccia" nello stacker e le banconote con una faccia diversa nel cassetto degli scarti.

# 8.3 MODALITA' LATO

Con rilevamento IR,UV,MG, valore, e valorizzazione totale.

In questa modalità la macchina selezionerà le banconote con lo stesso orientamento nello staker e le altre banconote nel cassetto degli scarti.

Nota: consigliamo di selezionare prima le banconote con la modalità "FACCIA" e poi con "LATO".

### 8.4 MODALITA' DIVIS (Divisione banconote)

Con rilevamento IR,UV,MG, valore, e valorizzazione totale.

In questa modalità la macchina selezionerà le banconote tramite il loro valore incanalando le banconote con lo stesso valore nello stacker e le altre nel cassetto degli scarti.

#### 8.5 MODALITA' MISTO

Con rilevamento IR,UV,MG, valore, e valorizzazione totale.

In questa modalità la macchina può contare banconote miste di diverso valore e della stessa valuta.

Le banconote sospette di falso ed eventualmente i ticket saranno scartati automaticamente nel cassetto degli scarti.

## 9. MESSAGGI D'ERRORE

Le banconote sospette saranno incanalate nel cassetto degli scarti. Premere il tasto (ERROR) per verificare il motivo dello scarto. Di seguito la descrizione degli errori.

Codice di	Motivo
errore	
UV	Banconota sospetta rilevata dall'uv
	Problemi con il sensore uv
MG	Banconota sospetta rilevata dall mg
	Problemi con il sensore mg
IR	Banconota sospetta rilevata dall'IR
	Problemi con il sensore IR
DB	Doppia banconota
	Problemi con il sensore DB
DD	Rilevata banconota con una grandezza differente o una banconota strappata
CIS	Errore nell'immagine della banconota
FACE	Faccia differente (in modalità face)
SIN	Denominazione differente (in modalità single )

#### **10. CODICI DI ERRORE E SOLUZIONI**

Codice d'errore	Ragione	Soluzione
TEST-2R_D_IR ERR	PROBLEMI CON IL SENSORE DI	PULIRE O SOSTITUIRE IL
	CONTEGGIO INFERIORE	SENSORE
	DESTRO	
TEST-4R_U_IR ERR	Problemi con il sensore di	Pulire o sostituire il sensore
	conteggio superiore destro	
L_D_IR ERR	Problemi con il sensore di	Pulire o sostituire il sensore
	conteggio inferiore sinistro	
L_U_IR ERR	Problemi con il sensore di	Pulire o sostituire il sensore
	conteggio superiore sinistro	
TEST-5 STACKER CAPACITY ERR	Problema con il sensore di	Se il sensore è libero ma da
	reset o con il relativo circuito	comunque errore sostituire il
	di controllo. Se c'è qualcosa	sensore o la main board.
	che lo copre può generare	
	questo errore	
TEST-7 UP_MOTOR ERR	Problema con il motore	Sostituire il motore principale
	principale o con il relativo	o la main board
	circuito di controllo.	
	Cinghia danneggiata	Sostituire la cinghia
	Problema con il sensore della	Sostituire il sensore di velocità
	velocità o relativo circuito di	o la main board.
	controllo	
TEST-5HOPPER CAPACITY ERR	Problema con lo start sensor	Pulire lo start sensor o sostituirlo

#### **11. PRECAUZIONI D'USO**

-Non inserire nella macchina	Esempio di banconota	
banconote umide e/o	strappata	
macchiate e/o strappate		
<ul> <li>Non inserire fermacarte</li> </ul>		
elastici di gomma pezzi di carta	$\leq \int$	
o altro (che non sia una		
banconota) nella macchina		
Non inserire banconote	Esempio di banconota curvata	Esempio di banconota piegata
piegate o curvate nella		
macchina. Raddrizzarle prima	$\langle $	
di inserirle.		

### **12. MANUTENZIONE DELLA MACCHINA**

Se sulla macchina si deposita della polvere o sporcizia (soprattutto all'interno della macchina sui sensori) può non funzionare più correttamente a causa della sporcizia, quindi si raccomanda di pulire la macchina periodicamente per sempio dopo aver contato circa 30,000pcs oppure ogni 2 o 3 mesi se non si usa la macchina molto frequentemente.

Attenzione:

1. quando si effettua una pulizia interna scollegare la macchina dall'alimentazione principale per evitare eventuali danni alla macchina o all'operatore

2. quando si pulisce la macchina non usare spray infiammabili o altre sostanze che possano lasciare residui poiché i componenti elettrici potrebbero danneggiati.

3. quando si pulisce la macchina non usare detergenti neutri , alchol , acqua diluita con(...) etc poiché questi prodotti potrebbero provocare un cambio di colore della macchina e/o un malfunzionamento della macchina.

# 12.1 pulizia di ogni parte della macchina

#### (hopper, cassetto degli scarti, staker, cassetto posteriore, cover superiore e CIS

Seguire i passi riportati qui di seguito per pulire la macchina:

- 12.1.1 pulire lo start sensor con un pennello e/o uno straccio di cotone
- 12.1.2 pulire il cassetto degli scarti (con relativo sensore) con un pennello o uno straccio. Il cassetto degli scarti può essere rimosso per effettuare una più approfondita pulizia.
- 12.1.3 Pulire lo staker e il relativo sensore con un pennello o uno straccio
- 12.1.4 Pulire il cassetto posteriore con un pennello o uno straccio. Il cassetto posteriore può essere rimosso per una più approfondita pulizia.
- 12.1.5 Pulire la cover superiore e il CIS sensor con un pennello o uno straccio. La cover posteriore può essere aperta per una più approfondita pulizia.







cassetto degli scarti



Staker



cassetto posteriore



cover superiore

Attenzione: non esporre la macchina a forti fonti di luce, e non posizionare la macchina in ambienti con temperature e/o temperature alte poiché questa macchina dispone di sensori ottici e potrebbero essere influenzati dalla luce o danneggiati.